



Accessoires pour la Presse plieuse horizontale PP200CNC

Matrice rectangulaire standard



Type	Dimensions disponibles mm	A	B
N46	7x10/7x15/9x13/9x19/11x17/11x23/ 13x19/13x25/ 15x21mm	46 mm	28,5 mm
N60	15x27/17x25/19x30/20x34mm	60 mm	32 mm

Pour dimensions différents ou spéciaux, contactez le fabricant


Matrice oblongue standard



Type	Dimensions disponibles mm	A	B
N46	7x10/7x15/7x20/9x13/9x19/11x17/11x23/ 13x18/13x22/13x27/15x20/15x24/15x27/ 17x22/17x26/19x26/21x27mm	46 mm	28,5 mm
N60	13x31/15x31/17x31/17x40/19x31 19x40/21x31/21x40mm	60 mm	32 mm

Pour dimensions différents ou spéciaux, contactez le fabricant

Outillage grugeage



Référence	Dimensions disponibles mm	Couplage nécessaire	
MAN28	Tube de 16 à 28mm	TAP 28	CAB 46
MAN40	Tube de 28,5 à 40mm	TAP 40	CAB 60
MAN50	Tube de 40,5 à 50mm	TAP 50	CAB 78

Pour dimensions différents ou spéciaux, contactez le fabricant

Accessoires pour la Presse plieuse horizontale PP200CNC


Outillage coins arrondis



Référence	Rayon mm	Couplage nécessaire	
MRE28	Rayon depuis 3 jusqu'au 15mm	TAP 28	CAB 46
MRE40	Rayon depuis 16 jusqu'au 26mm	TAP 40	CAB 60
MRE50	Rayon depuis 26,5 jusqu'au 32mm	TAP 50	CAB 78


Pour dimensions différents ou spéciaux, contactez le fabricant

Écrou de couplage pour poinçon



Référence	Type	Écrou de couplage pour poinçon
120-02-01-00011	TAP28	Écrou de couplage pour poinçon N28
140-02-01-00019	TAP40	Écrou de couplage pour poinçon N40
140-02-01-00020	TAP50	Écrou de couplage pour poinçon N50
140-02-01-00021	TAP60	Écrou de couplage pour poinçon N60

Couplage de matrices



Référence	Type	Accouplement pour les matrices
120-02-01-00012	N46	Acoplamiento para matrices N46
140-02-01-00024	N60	Acoplamiento para matrices N60
140-02-01-00025	N78	Acoplamiento para matrices N78